


SCIROCCO 05V A;  
 SCIROCCO 07V A; SCIROCCO T 07V A;  
 SCIROCCO 15V A; SCIROCCO T 15V A;  
 SCIROCCO 20V A; SCIROCCO T 20V A;

Схема подключения

( с возможностью изменения скорости вращения )



SCIROCCO 05V A;  
 SCIROCCO 07V A; SCIROCCO T 07V A;  
 SCIROCCO 15V A; SCIROCCO T 15V A;  
 SCIROCCO 20V A; SCIROCCO T 20V A;

Схема подключения

( постоянная скорость вращения )

