


SCIROCCO T 35V A;
 SCIROCCO 60V B; SCIROCCO T 60V B;
 SCIROCCO 80V A; SCIROCCO T 80V A;
 SCIROCCO 100V A; SCIROCCO T 100V A;
 SCIROCCO 125V A; SCIROCCO T 125V A;

Схема подключения

(с возможностью изменения скорости вращения)



SCIROCCO T 35V A;
 SCIROCCO 60V B; SCIROCCO T 60V B;
 SCIROCCO 80V A; SCIROCCO T 80V A;
 SCIROCCO 100V A; SCIROCCO T 100V A;
 SCIROCCO 125V A; SCIROCCO T 125V A;

Схема подключения

(постоянная скорость вращения)

